



ОПАСНО! НЕ ПОВТОРЯТЬ!

Руководство по мультимедийной системе

COOLRAY

Уважаемые владельцы автомобилей марки «GEELY»!

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Перед использованием мультимедийной системы внимательно изучите настоящее Руководство, чтобы разобраться в основных принципах работы данного продукта для его безопасной эксплуатации и обеспечения комфорта при вождении. Информация, приведенная в данном Руководстве, относится к модели «Coolgray». ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в одностороннем порядке оставляет за собой право на внесение изменений в изложенные в нем сведения, их интерпретацию и объяснение.

Наша стратегия заключается в постоянном улучшении наших продуктов, поэтому мы оставляем за собой право изменять данный продукт без дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства.

Желаем Вам удачи и счастливого пути!

Октябрь 2023

Иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве примера и предназначены только для справки.

Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена в любой форме без письменного разрешения ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС».

Примечание: При передаче автомобиля другому лицу вручите настоящее Руководство новому пользователю для надлежащего использования мультимедийной системы.

Содержание

Мультимедийная система

3 Описание

- 3 Использование Руководства
- 3 Инструкции по использованию
- 4 Информация по безопасности
- 4 Примечание (*)
- 4 Специальное уведомление

5 Отказ от ответственности

- 5 Основная информация по безопасности

7 Основные операции

- 7 Первоначальное включение системы
- 8 Основные жесты на сенсорном экране

9 Bluetooth

- 9 Предупреждения и действия перед использованием
- 10 Подключение и сопряжение Bluetooth-устройств
- 10 Первичное подключение телефона
- 11 Отключение подключенного устройства
- 11 Удаление Bluetooth-устройств

12 Работа мультимедийной системы

- 12 Радиоприемник
- 13 Воспроизведение музыкальных файлов*

15 QDLink

- 15 Подключение телефона с ОС Android

16 Галерея

- 16 Воспроизведение видеофайлов*
- 16 Изображения

17 Функция телефона

- 17 Синхронизация адресной книги
- 18 Недавние вызовы
- 18 Избранные контакты
- 19 Контакты
- 19 Выполнение вызова

21 Настройки

- 21 Настройки автомобиля
- 25 Настройки оборудования салона
- 28 Системные настройки

* Поддерживаются аудиоформаты AAC, MP3, WAV и некоторые другие.

* Поддерживаются видеоформаты AVI, MP4, MOV и некоторые другие.

Описание

Использование Руководства

Внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в настоящем Руководстве.

Это позволит Вам безопасно и правильно управлять автомобилем и обеспечит максимальный комфорт при вождении.

Информация, приведенная в Руководстве, применима к легковым автомобилям марки «GEELY» модели «MONJARO».

Данное Руководство содержит информацию по различным мультимедийным системам, устанавливаемым на автомобиль в зависимости от комплектации. Используйте раздел, соответствующий комплектации Вашего автомобиля.

В настоящем Руководстве приведена наиболее актуальная информация на момент его опубликования.

Поскольку стратегия GEELY заключается в постоянном улучшении продуктов, GEELY оставляет за собой право изменять свои продукты без дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства.

Изображения в Руководстве приводятся только в иллюстративных целях. Перед использованием мультимедийной системы внимательно изучите настоящее Руководство. Управление системой осуществляйте в строгом соответствии с изложенными инструкциями.

Инструкции по использованию

- При управлении автомобилем водитель должен бережно обращаться с бортовым оборудованием в целях безопасности. GEELY не несет ответственности за последствия, вызванные невыполнением данного предписания.
- Во время управления автомобилем водитель должен использовать мультимедийную систему с осторожно-

стью во избежание отвлечения внимания от вождения, которое влечет за собой снижение безопасности дорожного движения.

- GEELY не несет ответственности за последствия, являющиеся результатом отвлечения внимания при использовании мультимедийной системы.
 - Не наносите теплоизоляционную пленку и подобные материалы на ветровое стекло во избежание экранирования GPS- и GSM-сигнала.
 - В USB-флеш не должно быть неподдерживаемых бортовой системой файлов.
 - Если на балансе оператора недостаточно средств, пожалуйста, пополните его вовремя, иначе это повлияет на нормальную работу функций, связанных со связью.
 - Фактический поток обмена данными основан на статистическом потоке от оператора.
 - Сигнал связи может зависеть от зоны покрытия сигнала сети оператора. Если нет сигнала, некоторые функции, зависящие от сети, будут ограничены.
 - Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на экран в течение длительного времени во избежание его повреждения в результате воздействия высокой температуры.
 - Не используйте экран, если рабочая температура выше 85 °C или ниже -30 °C, поскольку это может привести к нарушению нормальной работы экрана и его повреждению.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Если необходимо воспользоваться мобильным телефоном, припаркуйтесь в безопасном месте.
- Использование навигационной системы сотового телефона не означает уменьшение ответственности для водителя. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. Всегда учитывайте текущую дорожную ситуацию.

- Когда температура окружающей среды составляет около $-20 \sim -30$ °С, могут возникнуть аномальные явления, такие как задержка отклика при работе с мультимедийным дисплеем.
- Не подвергайте экран прямому воздействию потока горячего или холодного воздуха, поступающего из кондиционера, поскольку это приведет к нагреву или намоканию компонентов мультимедийной системы и ее повреждению.
- Рабочее напряжение мультимедийной системы составляет 9–16 В. Недостаточное напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) может активировать функцию самозащиты мультимедийной системы, что приведет к ее перезагрузке. Перезагрузка аудиосистемы возникает в следующих случаях:
 - длительное простаивание автомобиля, приводящее к разряду аккумуляторной батареи;
 - несвоевременная замена неисправной аккумуляторной батареи согласно руководству по техническому обслуживанию.
- Не прилагайте усилия при прикосновении к экрану или проведении по нему пальцем во избежание возникновения царапин и других повреждений.
- Для удаления пыли с экрана или для его очистки сначала выключите питание системы, а затем протрите экран мягкой сухой тканью. Аккуратно протрите экран, не допускайте появления царапин на его поверхности. Не используйте едкие или коррозионно-активные химические очистители.
- Когда срок службы элементов подсветки заканчивается, экран темнеет и четкость изображения снижается.
- В таком случае для проведения проверки или ремонта обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely». ◀

Информация по безопасности



Игнорирование этого предупреждения может привести к серьезной травме или смерти. Необходимо строго соблюдать указанные процедуры или тщательно изучить предоставленную информацию. ◀



Инструкции подобного типа содержат описание ситуаций, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать повреждения автомобиля. ◀



Указанные сведения содержат информацию, которая помогает использовать автомобиль более эффективно. ◀



Указывает на необходимость соблюдения мер по защите окружающей среды. ◀

Примечание (*)

Символ «*» после заголовка или наименования означает, что описываемое устройство или функция установлены только на отдельных моделях. Ваш автомобиль может не иметь такую конфигурацию.

Специальное уведомление


Воспроизведение, сохранение в любой поисковой системе или передача в любой форме или любыми средствами, включая электронные или механические средства записи, настоящего Руководства запрещается.

GEELY оставляет за собой право на окончательную интерпретацию сведений, изложенных в Руководстве.

GEELY оставляет за собой право прекратить предоставление услуг в случае совершения пользователем любого из нижеуказанных действий:

- нарушение законодательства Российской Федерации и настоящего Руководства при использовании мультимедийной системы;
- предоставление ложной регистрационной информации;

- использование продукта или услуг в нарушение законодательства Российской Федерации;
- действия, нарушающие интересы других пользователей;
- действия, порождающие национальную рознь и дискриминацию по национальному признаку и разрушающие национальное единство;
- действия, направленные на распространение непристойных материалов, порнографии, азартных игр, а также подстрекающие к насилию, убийству, террору и совершению любых других преступлений;
- действия, представляющие угрозу для национальной безопасности, направленные на разглашение государственной тайны, разрушение государственного строя и наносящие вред национальному единству.

 В случае передачи автомобиля новому владельцу вручите ему данное руководство, так как оно является неотъемлемой частью автомобиля. ◀

Отказ от ответственности

Основная информация по безопасности

- Не пытайтесь устанавливать, ремонтировать мультимедийную систему или изменять ее конструкцию самостоятельно, поскольку ее внутренние компоненты находятся под высоким напряжением, что может стать причиной поражения электрическим током. Для проведения регулировки и ремонта системы или проверки состояния ее внутренних компонентов обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely».
- Не допускайте контакта мультимедийной системы с жидкостью. В случае попадания внутрь мультимедийной системы жидкости или посторонних частиц припаркуйте автомобиль, соблюдая правила безопасности, немедленно выключите зажигание и обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания для проведения проверки или ремонта. Не используйте мультимедийную систему в таком случае во избежание пожара, поражения электрическим током или других неисправностей.
- При обнаружении в мультимедийной системе каких-либо посторонних звуков, дыма или запаха, а также при отображении ненормальных символов на экране, пожалуйста, немедленно отключите питание и обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely» для проведения проверки или ремонта. В этом случае не используйте мультимедийную систему, так как это может привести к повреждению.

- Во время движения автомобиля запрещается управлять мультимедийной системой во избежание отвлечения внимания от вождения, поскольку это может создать угрозу безопасности дорожного движения.
- Прежде чем выполнять необходимые регулировки или просматривать видеофайлы или файлы изображений, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.
- Слишком высокие и слишком низкие температуры могут повлиять на функционирование мультимедийной системы. При длительной стоянке автомобиля с выключенным двигателем, когда он подвергся длительному воздействию прямых солнечных лучей или отрицательной наружной температуры, салон автомобиля может значительно нагреться или остыть, что приведет к нарушению нормальной работы мультимедийной системы. После того как температура в салоне автомобиля вернется в пределы нормального диапазона, система будет работать корректно. Если нормальная работа мультимедийной системы не восстановилась, для проведения ее проверки или ремонта обратитесь к официальному дилеру марки «Geely».
- Отключите и прекратите использование мультимедийной системы во время заправки топливом.
- Во избежание быстрой разрядки аккумуляторной батареи при использовании мультимедийной системы двигатель должен работать.
- При использовании мобильного телефона не рекомендуется держать его антенну рядом с экраном во избежание возникновения помех видеосигнала в виде появляющихся на экране точек и цветных полос.
- Во избежание повреждения экрана прикасайтесь к кнопкам панели управления только пальцами.


Основные операции

Первоначальное включение системы

Нажмите пусковой переключатель, чтобы включить режим питания ACC или ON, и система запустится автоматически. После запуска системы на экране дисплея отображается символ включения питания и окно предупреждения.




Общие сведения



Общие сведения о панели быстрого запуска HiBoard

В любом окне выполните жест «смахивание» от верхней части экрана, чтобы открыть экранную панель HiBoard. Для редактирования содержания нажмите на экранную панель HiBoard и удерживайте.



Основные жесты на сенсорном экране

Касание одним пальцем: открыть приложение, настройка полосы прогресса, выполнение функции кнопки и т. п.

Нажатие и удержание: редактирование в панели HiBoard для добавления или удаления.

Смахивание: прокручивание списка вверх и вниз, перелистывание страниц влево и вправо.

Перетаскивание: настройка полосы прогресса.

Bluetooth

Предупреждения и действия перед использованием

Сведения о технологии беспроводной связи Bluetooth

- Технология беспроводной связи Bluetooth короткого диапазона обеспечивает соединение между различными устройствами на небольшом расстоянии на частоте 2402–2480 МГц.
- Ее поддерживают различные электронные устройства, например компьютеры, внешние устройства, телефоны с функцией Bluetooth или КПК. При использовании в автомобилях технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает высокоскоростную передачу данных без использования соединительного кабеля.
- Наличие телефона с функцией Bluetooth у пользователя означает, что он может с удобством выполнять телефонные звонки посредством технологии Bluetooth.
- Некоторые телефоны могут не поддерживать функцию Bluetooth.

Меры предосторожности для безопасного вождения

- Телефоны с Bluetooth могут повысить безопасность вождения. После подключения телефона к головному блоку мультимедийной системы пользователь может с удобством выполнять и принимать вызовы, а также управлять адресной книгой. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием технологии Bluetooth.
- Частое использование телефона с функцией Bluetooth может привести к снижению внимательности во время управления автомобилем и стать причиной аварии. Частое использование Bluetooth-устройств во время управления автомобилем запрещается.
- Длительный просмотр экрана представляет большую опасность и может привести к аварии. Во время управления автомобилем не задерживайте взгляд на экране надолго.

Предупреждения в отношении подключения телефона с функцией Bluetooth

- Перед подключением телефона к головному блоку мультимедийной системы проверьте, оснащен ли телефон функцией Bluetooth.
- Если вы не хотите, чтобы автомобильная система автоматически подключалась к Bluetooth-устройству, отключите функцию Bluetooth в устройстве.
- Остановите автомобиль, прежде чем выполнять сопряжение телефона с автомобильной системой.
- Некоторые функции Bluetooth могут не работать должным образом в зависимости от версии телефона.

Подключение и сопряжение Bluetooth-устройств

Перед использованием функции Bluetooth проверьте, включена ли функция Bluetooth в телефоне. Обратитесь к руководству по эксплуатации телефона.

Первичное подключение телефона

Последовательно откройте пункты меню Настройки — Системные настройки — Настройки Bluetooth.


С помощью этого окна можно войти в бортовой интерфейс Bluetooth, активировать функцию Bluetooth, выполнять поиск Bluetooth-устройств и сделать Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном.

Выберите устройство в списке найденных Bluetooth устройств, на это устройство поступит сообщение с уведомлением о сопряжении.

Телефон с ОС Android: перед подключением подтвердите синхронизацию адресной книги.

iPhone: убедитесь в том, что функция синхронизации адресной книги подтверждена.

Если не удастся выполнить синхронизацию адресной книги, выберите название соответствующего Bluetooth-устройства для отмены сопряжения и выполните повторное подключение.




1. Выберите Bluetooth-устройство, с которым нужно выполнить сопряжение, затем нажмите кнопку Подключить.
2. Если Bluetooth-устройство не поддерживает функцию SSP (безопасное простое сопряжение), необходимо вручную ввести пароль на сопрягаемом Bluetooth-устройстве. Пароль – 0000.
Если функция SSP (безопасное сопряжение) поддерживается, нажмите кнопку Сопряжение на экране мультимедийной системы, а затем нажмите кнопку Сопряжение во всплывающем окне на вашем Bluetooth-устройстве. (Фактическая информация, отображаемая во всплывающем окне, может отличаться в зависимости от Bluetooth-устройства.)
3. Bluetooth-устройство подключится. Если устройство успешно подключилось к головному блоку мультимедийной системы, название устройства будет отображаться в разделе Устройства Bluetooth.

В случае неудачного подключения на экране отобразится информация о сбое сопряжения по Bluetooth.

Отключение подключенного устройства


Выберите подключенное Bluetooth-устройство и нажмите кнопку Отключить. Для отмены операции нажмите кнопку Отмена. Чтобы снова подключить Bluetooth-устройство, выберите его и нажмите кнопку Подключить.



Удаление Bluetooth-устройств

Если использование Bluetooth-устройства в дальнейшем не предполагается, можно удалить его из списка. Следует отметить, что при удалении Bluetooth-устройства из списка все журналы вызовов и контакты будут также удалены.


1. Выберите подключенное Bluetooth-устройство.
2. Нажмите кнопку Да. Для отмены операции нажмите кнопку Отмена.




Работа мультимедийной системы

Радиоприемник


Выберите значок Радио на экране мультимедийной системы, чтобы перейти к окну радиоприемника.






- Переключение диапазонов: нажмите кнопку FM или AM для переключения частотного диапазона.
- Выбор радиостанции
 1. Можно выполнить поиск предыдущей или следующей радиостанции.
 2. Нажмите кнопку ♥, чтобы внести текущую радиостанцию в список Избранное, который отображается в правой части экрана. Чтобы переключиться на радиостанцию из списка Избранное, выберите ее в списке.
- Список радиостанций: нажмите кнопку ☰ в окне радиоприемника, чтобы перейти к списку радиостанций.



- Обновление списка радиостанций: нажмите кнопку Обновить, чтобы выполнить обновление списка радиостанций.



- Добавление в список Избранное: во время воспроизведения радиостанции нажмите кнопку  в окне радиоприемника / списка радиостанций, чтобы внести текущую радиостанцию в список Избранное.
- Предварительное прослушивание радиостанций: нажмите кнопку , чтобы перейти в режим предварительного прослушивания радиостанций (прием каждой радиостанции осуществляется в течение пяти секунд). Чтобы отменить этот режим, нажмите кнопку  еще раз.

Воспроизведение музыкальных файлов*

Нажмите кнопку Музыка, чтобы воспроизвести композиции с USB-накопителя или Bluetooth-устройства (необходимо Bluetooth-соединение).


Воспроизведение музыкальных файлов* с USB-накопителя

Нажмите кнопку USB в левом списке, чтобы перейти к воспроизведению музыкальных файлов с USB-накопителя. Выберите список композиций, чтобы начать воспроизведение.



- Используйте карточку музыкального файла, чтобы выбрать режим воспроизведения.
- Выберите список композиций, чтобы воспроизвести ту или иную композицию.


* Поддерживаются аудиоформаты AAC, MP3, WAV и некоторые другие.



- Используйте элементы управления режимом воспроизведения на карточке музыкального файла чтобы включить циклическое воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке, перейти к предыдущей или следующей композиции.

Воспроизведение музыкальных файлов* через интерфейс Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth в левом списке, чтобы перейти к воспроизведению музыкальных файлов через интерфейс Bluetooth. Справа будут отображены значок Bluetooth и надпись Bluetooth.




- Используйте элементы управления на карточке музыкального файла, чтобы приостановить, запустить воспроизведение или перейти к предыдущей или следующей композиции.
- Нажмите карточку музыкального файла, чтобы перейти в полноэкранный режим.

* Поддерживаются аудиоформаты AAC, MP3, WAV и некоторые другие.

QDLink

Подключение телефона с ОС Android

На телефоне Android загрузите приложение QDLink любым из следующих способов, без загрузки каких-либо других приложений.



После загрузки откройте приложение QDLink на мобильном телефоне. После успешного подключения можно будет проецировать экран мобильного телефона, согласно следующей иллюстрации.



Некоторые модели телефонов с ОС Android могут не поддерживаться.

Галерея


Воспроизведение видеофайлов*

Выберите значок Видео в интерфейсе галереи, чтобы перейти к экрану воспроизведения видеофайлов.

- Полоса прогресса воспроизведения: для быстрой перемотки вперед или назад перетащите ползунок по полосе прогресса.
- Пауза/воспроизведение: переключение между режимами паузы и воспроизведения.
- Редактирование: нажмите, чтобы выполнить редактирование, и выберите один или несколько элементов для удаления.
- Жесты управления в режиме полноэкранного воспроизведения:
 1. Перемотка: проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы перемотать видеофайл назад или вперед.
 2. Громкость: проведите пальцем вверх или вниз с правой стороны экрана, чтобы отрегулировать громкость.
 3. Яркость: проведите пальцем вверх или вниз с левой стороны экрана, чтобы отрегулировать яркость.

Изображения

Выберите значок галереи, чтобы перейти к окну изображений.




- Поворот на 90° по часовой стрелке: изображение поворачивается на 90° вправо.
- Переход к предыдущему/следующему изображению: нажмите кнопку со стрелкой влево или кнопку со стрелкой вправо в нижней части экрана либо проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- Редактирование: нажмите, чтобы выполнить редактирование, и выберите один или несколько элементов для удаления.
- Масштабирование: коснитесь двумя пальцами экрана и сведите их вместе, чтобы уменьшить масштаб, или разведите их, чтобы увеличить масштаб.

* Поддерживаются видеоформаты AVI, MP4, MOV и некоторые другие.

Функция телефона

Синхронизация адресной книги

1. Последовательно откройте пункты меню Настройки – Системные настройки – настройки Bluetooth или перейдите к разделу Bluetooth-подключения в интерфейсе телефона.
2. Включите функцию Bluetooth в мультимедийной системе и на мобильном телефоне. Выберите свой мобильный телефон с функцией Bluetooth для сопряжения.




Сопряжение мобильного телефона: включите функцию Bluetooth автомобильной системы, чтобы запросить подключение на мобильном телефоне для его сопряжения с автомобильной системой.

На телефон поступит сообщение с уведомлением о сопряжении.

Телефон с ОС Android: при подключении подтвердите синхронизацию адресной книги.


iPhone: убедитесь в том, что функция синхронизации адресной книги подтверждена.



После успешного подключения через интерфейс Bluetooth нажмите кнопку Синхронизация для синхронизации адресной книги. Если не удастся выполнить синхронизацию адресной книги, выполните отмену сопряжения соответствующего устройства Bluetooth и повторите подключение снова.


Недавние вызовы

Нажмите значок Телефон в главном окне, затем нажмите кнопку Последние вызовы. Откроется окно списка вызовов с двумя страницами – Все вызовы и Пропущенные. Можно отправить вызов тому или иному контактному лицу.



Избранные контакты

Выберите значок Телефон в главном окне, затем нажмите кнопку Избранное, чтобы перейти к окну избранных контактов (этот интерфейс подобен интерфейсу мобильного телефона). Чтобы просматривать контакты, можно проводить пальцем по сенсорному экрану вверх или вниз.




Контакты


Выберите значок Телефон в главном окне, затем нажмите кнопку Контакты для отображения окна со списком контактов. Очень удобно просматривать и искать телефонные номера. Аналогично мобильному телефону, можно использовать сенсорный экран для просмотра контактов или нажать кнопку поиска и ввести имя того или иного контактного лица.



Выполнение вызова

Быстрый поиск

Выберите значок  и введите начальные буквы имени контактного лица или имя полностью. После завершения поиска нажмите строку телефонного номера, чтобы выполнить вызов.




Непосредственный ввод телефонного номера

Выберите значок Телефон в главном окне, нажмите кнопку Набор номера, введите номер с помощью цифровых кнопок и нажмите кнопку с изображением трубки, чтобы отправить вызов.



Отправка вызова контактному лицу из списка


Можно выбрать имя контактного лица из списка непосредственно в окне Контакты для отправки вызова. Если у контактного лица несколько телефонных номеров, то перед выполнением вызова следует выбрать необходимый номер.



Настройки


Настройки автомобиля

Последовательно выберите пункты меню Настройки - Настройки автомобиля. В этом окне можно просматривать информацию об автомобиле, управлять автомобильными функциями, блокировкой дверей и т. п. Это обычные настройки, связанные с автомобилем, которые позволяют повысить комфортность и безопасность вождения.




Информация об автомобиле

Можно указать основные сведения об автомобиле (например, присвоить автомобилю псевдоним (Название авто) и ввести регистрационный номер (Гос. номер)).




Управление автомобилем

Можно настроить функции AUTOHOLD, ESC SPORT и HDC.



Настройка окон


На этом экране можно настроить автоматическое открывание и закрывание окон (например, автоматическое закрывание при блокировании автомобиля или во время дождя).



Настройки световых приборов


Выберите время, в течение которого будет работать функция светового сопровождения (30, 60 или 90 секунд).

С помощью следующего пункта можно активировать или деактивировать автоматическое включение и выключение освещения порогов.




Настройки наружных зеркал заднего вида

С помощью этого пункта можно активировать или деактивировать автоматическое складывание и раскладывание зеркал заднего вида при блокировании и разблокировании дверей.



Настройки дверных замков*

Можно активировать или деактивировать функцию автоматического разблокирования дверей после остановки двигателя.




* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля

Настройки оборудования салона


Настройки дисплея

Можно корректировать такие функции, как яркость экрана или дневной/ночной режим.




Настройки атмосферной подсветки

С помощью этого пункта можно настроить яркость и режим работы атмосферной подсветки салона.




Настройки звука

Возможна настройка эквалайзера и баланса звука.




Можно настроить громкость, изменить параметры звуковых оповещений, скорректировать звуковые настройки мультимедийной системы и установить параметры сенсорного экрана.



Настройка беспроводной зарядки

Можно включить или выключить функцию беспроводной зарядки.




Системные настройки

В этом разделе можно найти информацию о системе, функцию Bluetooth и другие функции.



Информация о системе

В этом разделе можно просмотреть свободное пространство для хранения информации и сведения об устройстве, а также восстановить заводские настройки.





ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС»

Адрес: 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп.1Б, офис 5В

Телефон горячей линии: 8 800 200 02 89

E-mail: customer@geely-motors.com

Сайт: www.geely-motors.com

